

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed użyciem tego produktu prosimy o uważne przeczytanie uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Po zapoznaniu się z instrukcją należy ją zachować do wglądu.

- Uwagi:

- Ten produkt zawiera małe części. Przechowywać z dala od dzieci poniżej 3 roku życia.
- Nie używaj tego produktu, jeśli jest uszkodzony lub zmodyfikowany.
- Nie zamaczaj tego produktu. Może to spowodować porażenie prądem lub nieprawidłowe działanie.
- Nie umieszczaj tego produktu w pobliżu źródeł ciepła ani nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przegrzanie może spowodować nieprawidłowe działanie.
- Nie należy uderzać lub obciążać urządzenia silnym ciężarem.
- Nie należy demontować, naprawiać ani modyfikować tego produktu.
- Jeśli produkt wymaga czyszczenia, używaj tylko miękkiej, suchej szmatki. Nie używaj żadnych środków chemicznych, takich jak benzen lub rozcieńczalnik.
- Nie używaj tego produktu do celów innych niż jego przeznaczenie. Nie ponosimy odpowiedzialności nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki lub szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

- W zestawie

Kontroler x 1

- Przed użyciem produktu:

*Proszę zaktualizować konsolę Nintendo Switch™ do najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego.

wersja.

*Ten produkt działa tylko w trybie Handheld Mode i musi być podłączony do konsoli konsoli Nintendo Switch™, aby działał. Ten produkt nie może być używany w trybie TV Mode lub Tabletop Mode, ani jako kontroler bezprzewodowy.

*Poniższe funkcje Joy-Con™(L) nie są dołączone do tego produktu.

produkt: HD Rumble, dioda LED gracza, przycisk SYNC, przyciski SL/SR oraz.

czujniki akcelerometru/gyro.

*Tego produktu nie można używać z niektórymi akcesoriami wykonanymi specjalnie dla kontrolerów kontrolerów Joy-Con (takich jak Joy-Con Grip i Joy-Con Charging Grip)

ze względu na kształt i rozmiar tego produktu. Proszę nie instalować tego produktu na siłę

nie montuj produktu w akcesoriach na siłę, ponieważ może dojść do nieprawidłowego działania lub uszkodzenia.

Jeśli lewy drążek nie reaguje prawidłowo, proszę obrócić lewy drążek dwa lub trzy razy w dużych kółkach, aby go skalibrować.

Ten produkt nie jest kompatybilny z opcją "Calibrate Control Sticks" w menu HOME konsoli Nintendo Switch™.

Normalne działanie produktu może zostać zakłócone przez silne zakłócenia elektromagnetyczne. W takim przypadku wystarczy zresetować produkt, aby powrócić do normalnego działania, postępując zgodnie z instrukcją obsługi).

W przypadku, gdy działanie produktu nie zostanie wznowione, należy przenieść się do miejsca, w którym nie występują zakłócenia elektromagnetyczne.

Przewodów nie należy wkładać do gniazdek elektrycznych.

Zachowaj opakowanie i instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.

Należy zachować informacje kontaktowe do wykorzystania w przyszłości.

Obraz na opakowaniu może różnić się od rzeczywistego produktu.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu lub specyfikacji produktu bez uprzedzenia.

HORI i logo HORI są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HORI.

INFORMACJE O UTYLIZACJI PRODUKTU

Gwarancja

Jeśli zobaczysz ten symbol na jakimkolwiek z naszych produktów elektrycznych lub opakowaniu, oznacza to, że dany produkt elektryczny lub bateria nie powinny być wyrzucane jako ogólne odpady domowe w Europie. Aby zapewnić prawidłową utylizację produktu i baterii, należy pozbywać się ich zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami lub wymogami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektrycznych lub baterii. W ten sposób przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych i poprawy standardów ochrony środowiska w zakresie przetwarzania i utylizacji odpadów elektrycznych.

Dotyczy tylko krajów Unii Europejskiej.

W przypadku wszystkich roszczeń gwarancyjnych zgłoszonych w ciągu pierwszych 30 dni od daty zakupu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego dokonano pierwotnego zakupu. Jeśli roszczenie gwarancyjne nie może być rozpatrzone przez pierwotnego sprzedawcę

lub w przypadku jakichkolwiek innych pytań dotyczących naszych produktów, prosimy o kontakt bezpośrednio z firmą HORI na adres

infoeu@hori.jp.

Gwarancja

HORI gwarantuje pierwszemu nabywcy, że produkt zakupiony jako nowy w oryginalnym opakowaniu będzie wolny od wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych przez okres 90 dni od daty zakupu.

Jeśli roszczenie gwarancyjne nie może być rozpatrzone przez pierwotnego sprzedawcę detalicznego, prosimy zwrócić się bezpośrednio do HORI na adres

infous@hori.jp.

Nintendo Switch jest znakiem towarowym firmy Nintendo. Licencjonowany przez Nintendo.

Ostrzeżenie

Przed użyciem tego produktu

Kontroler D-Pad (L)

FCC CHCE, ABYŚ WIEDZIAŁ

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji.

Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić przez

Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.