1	Podłączanie zasilacza sieciowego	
2	Konfiguracja ustawień konsoli	
3	Graj!	
4	Ładowanie	
5	Zalecenia dotyczące ładowania	
6	Tryby rozgrywki	
7	Kontrolery	
8	Przyczepianie/odczepianie opasek Joy-Con	
9	Wsuwanie/wysuwanie z uchwytu Joy-Con	
10	Trzymanie kontrolerów Joy-Con	
11	Kontrola Rodzicielska	
12	Konfiguracja Kontroli Rodzicielskiej	
13	Zmiana ustawień Kontroli Rodzicielskiej	
14	Zapomniany PIN	
15	Odłączanie Kontroli Rodzicielskiej	

16	Podłączanie użytkownika do konta Nintendo	
17	Konto dziecka	
18	Łączenie z Internetem	
19	Konfiguracja połączenia Wi-Fi	
20	Jak znaleźć SSID i hasło	
21	Konfiguracja połączenia przewodowego	
22	Oprogramowanie Nintendo Switch	
23	Aktywna konsola do pobierania	
24	Znajomi	
25	Zarządzanie danymi	
26	Karty microSD	
27	Przywracanie ustawień fabrycznych	
28	Akcesoria Nintendo Switch	



Podłączanie zasilacza sieciowego

1. Podłącz zasilacz sieciowy

Podłącz zasilacz dołączony do konsoli, a następnie włącz konsolę.



2

Konfiguracja ustawień konsoli

Konfiguracja ustawień konsoli

- 1. Podłącz zasilacz sieciowy
- 2. Skonfiguruj ustawienia konsoli

Po pierwszym uruchomieniu konsoli zostaniesz poproszony o konfigurację ustawień. Wsuń oba kontrolery Joy-Con do konsoli i postępuj według instrukcji na ekranie.



Więcej ustawień można wybrać później. Jeśli podczas konfiguracji pojawi się coś, czego nie rozumiesz, przeczytaj poniższe strony.

→Łączenie z Internetem

- \rightarrow Co to jest strefa czasowa?
- →Podłączanie do telewizora
- →Łączenie z kontem Nintendo
- →Konfiguracja Kontroli Rodzicielskiej

Zmień swoje ustawienia

Możesz zmienić ustawienia w każdej chwili z poziomu System Settings w menu HOME.



3

Graj!

Graj!

- 1. Podłącz zasilacz sieciowy
- 2. Skonfiguruj ustawienia konsoli

3. Graj!

Są dwa rodzaje oprogramowania Nintendo Switch: wersja pudełkowa zawierająca kartę z grą, którą wkłada się do konsoli oraz wersja cyfrowa, którą pobiera się i zapisuje na konsoli lub karcie microSD.

Poniżej znajduje się krótki opis tego, jak rozpocząć rozgrywkę na przykładzie wersji pudełkowej.

Konfiguracja ustawień

Otwórz wejście na kartę z grą i włóż kartę. Zwróć uwagę na stronę, w którą wkładasz kartę. Upewnij się, że naklejka na karcie jest z twojej strony, a następnie włóż kartę tak, żeby usłyszeć kliknięcie.



Ikona oprogramowania włożonej karty z grą pojawi się w menu HOME. Wybierz ikonę za pomocą kursora, a następnie wciśnij przycisk A, aby włączyć oprogramowanie.



Zamykanie oprogramowania

Wciśnięcie przycisku HOME zawiesi oprogramowanie i włączy menu HOME. Możesz zamknąć zawieszone oprogramowanie, wybierając je i wciskając przycisk X.

Jeśli gracz w grę, która nie wymaga częstego zapisu, upewnij się, że ją zapisałeś przed zamknięciem oprogramowania. Niezapisane dane będą stracone.



Jak wyciągnąć kartę z grą z konsoli, otwórz wejście na kartę i przyciśnij kartę z grą aż wyskoczy, a następnie ją wyciągnij.

Po zakończeniu rozgrywki

Możesz wprowadzić Nintendo Switch w stan uśpienia po zakończeniu używania konsoli. W ten sposób, jeśli zechcesz użyć jej ponownie, możesz wybudzić ją ze stanu uśpienia i od razu zacząć grać. Bateria wytrzyma kilka dni jeśli konsola zostanie wprowadzona w tryb uśpienia po pełnym naładowaniu.

Wprowadzanie konsoli w tryb uśpienia

Przytrzymaj (przycisk HOME) przez jedną sekundę lub dłużej, aby otworzyć Quick Settings, a następnie wybierz Sleep Mode.

Wybudzanie konsoli z trybu uśpienia

Wciśnij przycisk HOME, aby wybudzić konsolę.



Przycisk HOME -

Inne sposoby na obudzenie konsoli/wprowadzenie jej w tryb uśpienia

Wprowadzanie konsoli w tryb uśpienia z menu HOME. Otwórz menu Sleep Mode w menu HOME. Wciśnij (przycisk POWER (), aby wprowadzić konsolę w tryb uśpienia lub wybudzić ją z trybu uśpienia. Wciśnij przycisk POWER, aby wprowadzić konsolę w tryb uśpienia lub wybudzić ją z trybu uśpienia.



Ładowanie

4

Ładowanie

Aby używać konsoli, kontrolerów Joy-Con oraz kontrolera Pro, wymagane jest ich ładowanie. Poniżej znajdziesz metody odpowiednie do naładowania każdego z tych urządzeń.

Ładowanie konsoli

Możesz naładować konsolę Nintendo Switch w poniższy sposób:

 Włóż konsolę do stacji dokującej Nintendo Switch podłączonej do zasilania

 Podłącz zasilacz sieciowy bezpośrednio do konsoli

Na ekranowej ikonie baterii pokaże się błyskawica, kiedy konsola zacznie się ładować.

Do pełnego naładowania konsoli potrzebne są około trzy godziny.

 Szacowany czas dotyczy ładowania konsoli w trybie uśpienia.

Używanie stacji dokującej Nintendo Switch

Włóż konsolę Nintendo Switch do stacji dokującej podłączonej do zasilania.



Używanie zasilacza sieciowego

Podłącz zasilacz sieciowy do konsoli oraz do gniazdka elektrycznego.



Ładowanie kontrolerów Joy-Con

Możesz naładować kontrolery Joy-Con w poniższy sposób:

- Podłącz je do konsoli, podczas jej ładowania.
- Podłącz je do uchwytu ładującego Joy-Con (sprzedawany oddzielnie).

Do pełnego naładowania kontrolerów potrzebne jest około trzy i pół godziny.

Podłączanie ich do konsoli



Co się stanie jeśli podłączę kontrolery Joy-Con do konsoli, kiedy nie będzie ona w trakcie ładowania?

Kontrolery Joy-Con będą ładowały się tylko, kiedy będą miały niski stan baterii.

Przestaną się ładować, kiedy naładuje się połowa stanu baterii, aby nie obciążać za bardzo baterii konsoli.

Podłączanie kontrolerów do ładującego uchwytu Joy-Con (sprzedawany oddzielnie)

Podłącz kontrolery Joy-Con do ładującego uchwytu Joy-Con, a następnie podłącz go do stacji dokującej Nintendo Switch.

Dołączony jest kabel USB, który służy do podłączenia uchwytu do stacji dokującej.

Stację dokującą należy podłączyć do zasilacza sieciowego.



Możesz także naładować urządzenie, używając zasilacza sieciowego dołączonego do konsoli.

Możesz naładować kontrolery Joy-Con, wsuwając je do uchwytu ładującego Joy-Con i podłączając go do zasilacza (HAC-002) dołączonego do konsoli.

Ładowanie kontrolera Nintendo Switch Pro (sprzedawany oddzielnie)

Podłącz kontroler do stacji dokującej Nintendo Switch podłączonej do zasilania, za pomocą kabla USB. Kabel USB dołączony jest do kontrolera Nintendo Switch Pro.

Do pełnego naładowania kontrolerów potrzebne jest około sześć godzin.



Możesz naładować kontroler także za pomocą zasilacza dołączonego do konsoli.

Kontroler Nintendo Switch Pro będzie ładował się po podłączeniu do zasilacza (HAC-002) dołączonego do konsoli.



Zalecenia dotyczące ładowania

5

Zalecenia dotyczące ładowania

A Zalecenia dotyczące ładowania

 Bateria będzie zużywała się wraz z częstym ładowaniem.

 Produkty z wbudowanymi bateriami należy ładować przynajmniej raz na sześć miesięcy. Jeśli baterie nie będą używane przez zbyt długi czas, ich ponowne naładowanie może być niemożliwe.

O wymianie baterii

Nie próbuj samodzielnie wymieniać baterii w kontrolerach Joy-Con, w kontrolerze Nintendo Switch Pro oraz w konsoli. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Obsługą Klienta Nintendo.

Tryby rozgrywki

Tryby rozgrywki

Nintendo Switch posiada trzy tryby rozgrywki, które możesz przełączać, aby dopasować je do swoich upodobań. Poniżej znajduje się krótka instrukcja do każdego z tych trybów.

Tryb TV

6

Obraz Nintendo Switch wyświetlony będzie na twoim telewizorze.

Tryb stołowy

Graj na konsoli położonej na płaskiej powierzchni, takiej jak stół.

Tryb przenośny Graj, trzymając konsolę w rękach.

Tryb TV

Ten tryb pozwala na granie w gry Nintendo Switch na dużym ekranie. Możesz grać sam lub zebrać ludzi dookoła telewizora i grać razem z nimi!

Używanie konsoli w trybie TV

Oprócz konsoli potrzebne są:



Podłączanie

1. Otwórz pokrywę z tyłu stacji dokującej Nintendo Switch.



2. Podłącz zasilacz do portu na górze i kabel HDMi do portu na dole, a następnie zamknij pokrywę.



3. Podłącz zasilacz do gniazdka.



4. Podłącz kabel HDMI do telewizora.



5. Odłącz kontrolery Joy-Con od konsoli, jeśli chcesz używać ich do grania na Nintendo Switch w trybie TV.



6. Ustaw konsolę nad stacją dokująca, a następnie wsuń ją w stację. Jeśli konsola jest odpowiednio włożona do stacji, wyłączy się jej ekran.



7. Włącz telewizor i upewnij się, że kanał wejściowy ustawiony jest na wejście HDMI. Następnie sprawdź, czy obraz Nintendo Switch wyświetlany jest na telewizorze.



Tryb stołowy

Jeśli nie posiadasz telewizora, możesz grać, ustawiając konsolę na stole lub innej płaskiej powierzchni. Graj ze znajomym, używając jednego Joy-Cona na osobę.

Używanie konsoli w trybie stołowym

Odłącz kontrolery Joy-Con od konsoli, następnie wysuń podstawkę z tyłu konsoli i ustaw ją na stabilnej powierzchni.



📰 Tryb przenośny

W tym trybie możesz wziąć konsolę ze sobą i grać na niej, gdzie tylko zechcesz. Jest to dobry tryb do grania w pociągu lub innych ciasnych miejscach, gdzie położenie konsoli mogłoby być utrudnione.



Używanie konsoli w trybie przenośnym

Podłącz oba kontrolery Joy-Con do konsoli.



Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

Kontrolery

7

Kontrolery

Możesz cieszyć się trzema trybami rozgrywki Nintendo Switch dzięki wszechstronnym kontrolerom Joy-Con lub kontrolerowi Nintendo Switch Pro (sprzedawany oddzielnie).

Używanie kontrolerów Joy-Con

Podłączanie kontrolerów Joy-Con do konsoli

W trybie przenośnym możesz grać w gry Nintendo Switch za pomocą dwóch kontrolerów Joy-Con przymocowanych do konsoli. Aby je przymocować, ustaw je nad szynami z obu stron konsoli, a następnie wsuń je aż usłyszysz dźwięk kliknięcia.



Przymocuj prawy i lewy kontroler Joy-Con z odpowiedniej strony konsoli. Lewy Joy-Con posiada przycisk -, a prawy Joy-Con przycisk +.

Przymocuj prawy i lewy kontroler Joy-Con z odpowiedniej strony konsoli. Lewy Joy-Con posiada przycisk -, a prawy Joy-Con przycisk +.



Możesz sparować kontrolery Joy-Con z konsolą, przymocowując je. Następnie będziesz mógł używać ich odłączonych od konsoli. Z jedną konsolą w tym samym czasie może być sparowane do 10 kontrolerów Joy-Con.

Odłączanie kontrolerów Joy-Con od konsoli

Odłącz kontrolery Joy-Con od konsoli, aby grać na Nintendo Switch w trybie TV lub trybie stołowym.

Aby odłączyć Joy-Con, przytrzymaj przycisk zwalniający z tyłu kontrolera, a następnie wysuń go.





Kontrolery Joy-Con pozostaną sparowane po odłączeniu ich od konsoli i można używać ich bezprzewodowo. Jeśli wyczerpie im się bateria, podłącz je do konsoli podczas jej ładowania, aby ponownie je naładować.

Czy mogę odłączyć kontrolery Joy-Con, aby użyć ich z inną konsolą?

Każdy Joy-Con może być sparowany tylko z jedną konsolą na raz.

Aby użyć sparowanego Joy-Cona z inną konsolą, musisz podłączyć go do tej konsoli, aby go sparować.

Należy zrobić to ponownie za każdym razem, kiedy zechcesz zmienić konsolę, z którą używasz Joy-Cona.

Granie z kontrolerami Joy-Con odłączonymi od konsoli

Możesz używać opasek na nadgarstki Joy-Con, kiedy grasz kontrolerami Joy-Con odłączonymi od konsoli.



Używanie uchwytu Joy-Con

Możesz włożyć lewy oraz prawy kontroler Joy-Con do uchwytu Joy-Con, aby używać ich jako jednego kontrolera.



Istnieje także uchwyt Joy-Con, który może ładować twoje kontrolery Joy-Con.

Oprócz zwykłego uchwytu Joy-Con dołączonego do konsoli, istnieje także uchwyt ładujący Joy-Con (sprzedawany oddzielnie).

Jeśli posiadasz uchwyt ładujący, podłącz go do stacji dokującej Nintendo Switch, używając kabla USB (HAC-010), aby naładować kontrolery Joy-Con. W ten sposób możesz grać na konsoli podczas ładowania kontrolerów.

Używanie kontrolera Nintendo Switch Pro

Oprócz kontrolerów Joy-Con możesz grać na Nintendo Switch, używając kontrolera Pro (sprzedawany oddzielnie). Kontroler ten pozwoli ci na wygodne granie przez dłuższy czas z konsolą w trybie TV lub w trybie stołowym.

Podczas używania konsoli w trybie TV możesz podłączyć kontroler Pro do stacji dokującej za pomocą kabla USB (HAC-010), aby go sparować lub naładować.



Po zakończonym ładowaniu, możesz odłączyć kontroler od kabla USB i używać go bezprzewodowo.



USB Type-C[™] oraz USB-C[™] są znakami towarowymi USB Implementers Forum.



Przyczepianie/odczepianie opasek na nadgarstki Joy-Con

Przyczepianie/odczepianie opasek na nadgarstki Joy-Con

Możesz przymocować opaski Joy-Con, aby poprawić komfort oraz bezpieczeństwo podczas grania z kontrolerami odłączonymi od konsoli.

Jak przyczepić

Dopasuj przyciski + oraz – na kontrolerze z takim symbolem na akcesorium z opaską, a następnie wsuń akcesorium do szyny kontrolera.





Wciśnij blokadę na dole akcesorium z opaską, aby zablokować je w miejscu po przymocowaniu do Joy-Cona. Następnie nałóż opaski na nadgarstki i dopasuj sznurek przyciskiem z blokadą tak, żeby nie zsuwał się on z rąk.

Jak odczepić

Przyciśnij blokadę, aby odblokować akcesorium, a następnie chwyć jego górę i wysuń.



Uwaga
Odblokuj blokadę przed usunięciem akcesorium.

Możesz uszkodzić blokadę, próbując wyciągnąć akcesorium przed jej odblokowaniem.

9

Wsuwanie/Wysuwanie z uchwytu Joy-Con

Wsuwanie/Wysuwanie z uchwytu Joy-Con

Możesz przymocować lewy oraz prawy kontroler Joy-Con do uchwytu Joy-Con, aby używać ich jako jednego kontrolera.



Odłącz kontrolery Joy-Con od konsoli i wsuń je w szyny z obu stron uchwytu Joy-Con.



Jak wysunąć

Przytrzymaj przyciski zwalniające z tyłu kontrolerów Joy-Con i wysuń je do góry.





Trzymanie kontrolerów Joy-Con

Trzymanie kontrolerów Joy-Con

Do grania możesz używać jednego Joy-Cona lub obu na raz. Sposób, w który je trzymasz może zmieniać się w zależności od gry, w którą grasz. Poniżej znajdziesz instrukcję pokazującą najczęstsze sposoby trzymania kontrolerów.

Dwa kontrolery

10

Oba kontrolery trzymane są pionowo, ułatwiając dostęp do wielu przycisków i dając możliwość poruszania dwoma kontrolerami niezależnie od siebie.



Jeden kontroler

Kontroler trzymany jest pionowo w jednej ręce. Dostępne są przyciski dostosowane do grania jedną ręką oraz sterowanie ruchem.





Jeden kontroler poziomo

Kontroler trzymany jest poziomo w obu dłoniach. Niektóre gry mogą wymagać od ciebie poruszania kontrolerem.



Kontrola rodzicielska

11

Kontrola rodzicielska

Ustaw zasady odpowiednie dla twojego dziecka

Możesz użyć urządzenia mobilnego do ustawienia zasad, według których twoje dziecko będzie grało na Nintendo Switch. Może być to pomocne jeśli martwisz się tym, jak długo gra twoje dziecko i jakie produkcje je interesują.



Jeśli chcesz w pełni wykorzystać tę opcję, będziesz musiał pobrać darmową aplikację Nintendo Switch Parental Controls.



Jeśli nie posiadasz urządzenia mobilnego, możesz ustawić niektóre z zasad Kontroli Rodzicielskiej na swojej konsoli.

Funkcje	Nintendo Switch Parental Controls	Konsola
Oglądaj używane gry oraz czas grania	Ο	X
Ustaw dzienny limit grania	0	X
Zablokuj opcje roz- grywki	0	0

Sprawdź, w co grało dziecko i jak długo

Możesz użyć swojego urządzenia mobilnego, żeby zobaczyć, w co grało twoje dziecko i jak długo to robiło.



Wiedza o tym, w co gra twoje dziecko i jak często to robi, może pomóc ci zauważyć, czym się ono interesuje i sprawić, że znajdziecie zabawny temat do wspólnej rozmowy.

Ustaw dzienny limit grania

Możesz ustawić limit dziennego używania konsoli. Możesz także zdecydować, co stanie się, kiedy czas ten zostanie przekroczony – pojawi się przypomnienie na ekranie czy użytkownik nie będzie mógł grać już do końca tego dnia? Możesz ustalić wspólnie ze swoim dzieckiem, jakie zasady powinieneś ustawić.



Ustaw ograniczenia na opcje rozgrywki

Funkcje Nintendo Switch mogą zostać ograniczone na podstawie wieku dziecka.

Ograniczone funkcje różnią się w zależności od wybranego poziomu z trzech, które możesz ustawić: "Małe dziecko", "Dziecko", "Nastolatek".



Przykładowo, wybranie "Dziecko" zablokuje gry przeznaczone dla osób od 13 roku życia w górę, a także funkcje takie jak udostępnianie zrzutów ekranu w mediach społecznościowych oraz komunikacja z innymi użytkownikami w grze.
Dostępne są także specjalne ustawienia, dzięki którym dostosujesz ograniczenia do swoich potrzeb. W ten sposób możesz zablokować gry dozwolone dokładnie od wieku twojego dziecka oraz ograniczyć opcje takie jak udostępnianie zrzutów ekranu w mediach społecznościowych oraz komunikacja z innymi użytkownikami w grze, niezależnie od ograniczeń wiekowych.

Opcje, które mogą zostać ograniczone dzięki Kontroli Rodzicielskiej

Możesz ustawić dostęp do ustawień poniższych funkcji po wpisaniu kodu PIN:

- · Zmień region
- Dostosuj datę oraz czas
- Przywróć ustawienia fabryczne
- · Zapisz dane oraz zrzuty ekranu
- Usuń użytkowników
- Ustawienia internetowe
- Połącz z kontem Nintendo

Dotyczy to konsol, których region ustawiony jest na Europę.

(i) Jeśli masz więcej niż jedno dziecko...

Nie da się ustawiać ograniczeń Kontroli Rodzicielskiej indywidualnie dla każdego użytkownika. Każde ustawienie będzie działało dla wszystkich użytkowników konsoli. Jeśli masz więcej niż jedno dziecko, upewnij się, że ustawisz ograniczenia odpowiednie dla najmłodszego dziecka.

12

Konfiguracja Kontroli Rodzicielskiej

Konfiguracja Kontroli Rodzicielskiej

Możesz wygodnie sprawdzać rozgrywkę swojego dziecka, łącząc swoje urządzenie mobilne z konsolą Nintendo Switch.

Łączenie z aplikacją Nintendo Switch Parental Controls

Co jest potrzebne

- Konsola Nintendo Switch
- Urządzenie mobilne
- Aplikacja Nintendo Switch Parental Controls na urządzenia mobilne
- Konto Nintendo

Jak to działa

1. Pobierz aplikację Nintendo Switch Parental Controls ze sklepu App Store lub Google Play™.



2. Włącz aplikację i użyj jej, żeby zalogować się na swoje konto Nintendo.





3. Podłącz konsolę do Internetu. Po zalogowaniu się na swoje konto w aplikacji, połącz je z konsolą.



Instrukcja konfiguracji włączy się, kiedy pierwszy raz uruchomisz aplikację Nintendo Switch Parental Controls. Znajdziesz w niej szczegółowe instrukcje na temat jej używania.



1. Włącz konsolę



2. Wciśnij przycisk HOME, kiedy zobaczysz poniższy ekran.



3. Otwórz System Settings w menu HOME.



4. Wybierz Parental Controls ⇒ Set Parental Controls ⇒ Set With This Console i ustaw restrykcje podążając za instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Zmiana ustawień Kontroli Rodzicielskiej

13

Zmiana ustawień Kontroli Rodzicielskiej

Poniższe ustawienia są dostępne w zależności od tego, czy używasz aplikacji Nintendo Switch Parental Controls na urządzeniu mobilnym, czy na konsoli.

- · Wpisz PIN, aby tymczasowo zdjąć ograniczenia
- Dopasuj ustawienia, używając urządzenia mobilnego
- Dopasuj ustawienia, używając konsoli

```
Wpisz PIN, aby tymczasowo zdjąć ograniczenia
```

Dotknięcie szerokiej, pomarańczowej ikony Kontroli Rodzicielskiej w menu HOME przeniesie cię na ekran, na którym możesz wpisać swój kod PIN. Jeśli połączyłeś konsolę z aplikacją Nintendo Switch Parental Controls, możesz sprawdzić swój PIN, wybierając "Settings" w aplikacji, a następnie wybierając "PIN".

Wpisanie kodu PIN tymczasowo zdejmie ograniczenia Kontroli Rodzicielskiej.



Jeśli nie połączyłeś konsoli z aplikacją Nintendo Switch Parental Controls, będziesz musiał wpisać PIN, który ustawiłeś konfigurując ustawienia Kontroli Rodzicielskiej na konsoli, jeśli zechcesz tymczasowo zdjąć jej ograniczenia. Ograniczenia będą zdjęte do momentu wejścia konsoli w stan uśpienia.

Wciśnij przycisk Y, aby zobaczyć, jakie opcje są dostępne podczas tymczasowego zdjęcia ograniczeń.



Dopasuj ustawienia za pomocą urządzenia mobilnego

Możesz skonfigurować sposób, w jaki działa aplikacja Nintendo Switch Parental Controls w menu Settings.



Jeśli aplikacja jest połączona z dwiema lub więcej konsolami...

Konsola, którą skonfigurujesz pierwszą będzie wybrana.

	G	Switch #10	¢	
	Play thr / Susp	y Time Limit Until 21:00 end Software		
	Res Child	striction Level		
			ole:Parental II	
4	ATTENTION			•
	Select	a Nintendo Switch C	onsole	
	Switch #	#10 linked: 02/03/2017	(j)	J
	C Ade	d a Nintendo Switch Co	nsole	
Dopasuj ustav	vienia	,		

używając konsoli

Możesz dopasować ustawienia, otwierając System Setings w menu HOME, a następnie wybierając "Parental Controls".

Jeśli konsola jest połączona z aplikacją Nintendo Switch Parental Controls, nie będziesz mógł używać konsoli do zmieniania ustawień wybranych w aplikacji.



Flight Mode	O Nintendo offers you ontions to create	a safa nlav
Screen Brightness	environment for your child using Paren console or on a smart device.	tal Controls on this
Screen Lock		
Parental Controls		10 J'
l		
Data Management		81 87
User	Parental Controls Settings	Enabled

Jak usunąć ustawienia Kontroli Rodzicielskiej

Otwórz System Settings w menu HOME, a następnie wybierz Parental Controls ⇒ Set Parental Controls, wpisz PIN i wciśnij przycisk X na następnym ekranie.





Zapomniany PIN

Zapomniany PIN

Przeczytaj poniższe instrukcje, jeśli zapomnisz swojego kodu PIN do Kontroli Rodzicielskiej.



Możesz potwierdzić swój PIN, używając aplikacji Nintendo Switch Parental Controls na urządzenia mobilne, jeśli jest połączona z konsolą. Twój PIN jest także wysłany na twój e-mail, kiedy go ustawisz lub zmienisz. Możesz zrobić to nawet po usunięciu aplikacji.

Jeśli konsola nie jest połączona z aplikacją, możesz dostać klucz uniwersalny, który pozwoli ci wybrać nowy PIN.

Jeśli aplikacja Nintendo Switch Parental Controls jest połączona

Możesz potwierdzić swój obecny PIN, wchodząc w "Settings" w aplikacji Nintendo Switch Parental Controls, a następnie wybierając "PIN".



Jeśli aplikacja the Nintendo Switch Parental Controls nie jest połączona

Będziesz musiał ustawić nowy PIN, używając konsoli. W menu HOME możesz dotknąć szerokiej, pomarańczowej ikony Kontroli Rodzicielskiej lub otworzyć System Settings i wybrać "Parental Controls", a następnie "Set Parental Controls". Następnie wybierz "Forgot PIN" na ekranie wyboru kodu PIN, wciskając przycisk + lub przycisk -.





Otrzymasz numer zapytania, który musisz wpisać w Customer Support, aby dostać klucz uniwersalny, którego używa się do zresetowania kodu PIN. Wybierz "Enter Master Key", aby wpisać klucz i wybierz nowy PIN.



Uważaj podczas resetowania kodu PIN

Jeśli wpiszesz klucz uniwersalny, aby zresetować swój PIN, a z konsolą będzie połączona aplikacja Nintendo Switch Parental Controls, aplikacja zostanie rozłączona, a ustawienia czasu grania zostaną usunięte.

Konsolowe ustawienia dotyczące ograniczeń rozgrywki będą dalej istniały.

Rodzic lub opiekun powinien zadzwonić do Obsługi Klienta.

Odłączanie Kontroli Rodzicielskiej

15

Odłączanie Kontroli Rodzicielskiej

Możesz odłączyć swoją konsolę od aplikacji na urządzenia mobilne Nintendo Switch Parental Controls w poniższy sposób.

Jeśli to zrobisz, ograniczenia czasu grania zostaną usunięte i nie będzie dało się ich przywrócić.

Odłączanie od urządzenia mobilnego

Jeśli chcesz odłączyć konsolę od aplikacji Nintendo Switch Parental Controls, wybierz odpowiednią konsolę w aplikacji, dotknij ikonę informacji "i" i wybierz "Unlink".



Następnie połączenie zostanie usunięte z konsoli przy kolejnym połączeniu z Internetem.

Odłączanie od konsoli

Otwórz System Settings z menu Home, a następnie wybierz Parental Controls ⇒ Unlink App i wpisz swój PIN.



Łączenie użytkownika z kontem Nintendo

16

Łączenie użytkownika z kontem Nintendo

Nintendo Switch to konsola, którą mogą cieszyć się wszyscy. Każda osoba może stworzyć użytkownika na swojej konsoli, co pozwoli na przechowywanie danych zapisu gier.



Po połączeniu użytkownika z kontem Nintendo możesz używać funkcji internetowych, takich jak multiplayer online czy sklep Nintendo eShop.



Możesz stworzyć do ośmiu użytkowników na jednej konsoli.

Dodawanie użytkownika

Możesz dodać użytkownika do konsoli, otwierając System Settings w menu HOME i wybierając User ⇒ Add New User.

Turentur controls		
Internet		
Data Management		
User	Ben Luke	
Mii	Add New User	
amiibo		

Usuwanie użytkownika

Usunięcie użytkownika z konsoli usunie także wszystkie jego dane zapisu.

Możesz usunąć użytkownika, wchodząc w System Settings ⇒ User i wybierając "Delete User".

	Profile Settings	
- A FA	Nickname	Luke
	Edit Icon	
Luke	Link to a Nintendo Account	
	♦ Delete User	

Dodawanie użytkownika

Co to jest konto Nintendo?

Konto Nintendo pozwala na używanie funkcji My Nintendo oraz niektórych aplikacji na urządzenia mobilne. Na konsoli Nintendo Switch łączenie użytkownika z kontem Nintendo pozwala na używanie funkcji online. ♦ Aby stworzyć konto Nintendo, musisz mieć 13 lat lub więcej. Jeśli masz 12 lat lub mniej, potrzebujesz pomocy dorosłego, aby stworzyć konto.

Funkcje dostępne po połączeniu

Każdy użytkownik konsoli Nintendo Switch może połączyć się z jednym kontem Nintendo. Łączenie pozwala na używanie funkcji online, takich jak:

- Multiplayer online
- Opcja związane ze znajomymi
- Nintendo eShop
- Udostępnianie zrzutów ekranu w mediach społecznościowych

Jeśli chcesz dokonać zakupów w sklepie Nintendo eShop, będziesz musiał zarejestrować swoją konsolę jako aktywną konsolę do pobierania dla twojego konta Nintendo.

Jak działa łączenie

1. Podłącz konsolę do Internetu

2. Dotknij ikonę użytkownika w menu HOME, aby przejść do strony użytkownika, następnie wybierz Profile \Rightarrow Link to a Nintendo Account.



3. Podążaj za instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć z kontem Nintendo.



Konto dziecka

Konto dziecka

Stwórz konto dziecka, aby mogło ono bezpiecznie korzystać z funkcji online.

Połącz konto dziecka z użytkownikiem dziecka na konsoli Nintendo Switch, jeśli ma ono 12 lub mniej lat, a chce używać funkcji online konsoli.

Konto dziecka jest kontem, które może stworzyć rodzic lub opiekun ze swojego konta Nintendo.

Możesz także odłączyć istniejące konto dziecka od użytkownika twojego dziecka na konsoli, aby nie mogło grać online. W ten sposób możesz włączać i wyłączać funkcje online twojemu dziecku.



Czym różni się konto dziecka od zwykłego konta Nintendo?

Konto dziecka tworzone jest i zarządzane z poziomu konta Nintendo rodzica lub opiekuna i może być użyte do ustawiania ograniczeń rozgrywki dziecka. Opcje oraz ograniczenia na koncie dziecka mogą być wybierane, zmieniane i usuwane z poziomu konta Nintendo rodzica lub opiekuna. Możesz użyć konto dziecka do ograniczenia zakupów w sklepie eShop na konsoli lub wybrać opcję wysyłania powiadomienia na adres e-mail zarejestrowany na twoim koncie Nintendo, kiedy dziecko dokona zakupu w sklepie Nintendo eShop.

Ograniczenia, które można ustawić na koncie dziecka

Poniższe ograniczenia mogą zostać ustawione na zakupy w sklepie Nintendo eShop przez użytkownika połączonego z kontem dziecka:

Zablokuj wszystkie zakupy

 Ukryj informacje o oprogramowaniu niestosownym dla wieku dziecka

Tworzenie konta dziecka

Do stworzenia konta dziecka wymagane jest zwykłe konto Nintendo. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i chcesz stworzyć konto dziecka dla swojego dziecka, musisz najpierw stworzyć konto Nintendo dla siebie, jeśli jeszcze takiego nie posiadasz.

Po stworzeniu konta Nintendo możesz stworzyć konto dziecka w opcjach konta Nintendo.

Pamiętaj, że jeśli usuniesz swoje konto Nintendo, każde połączone z nim konto dziecka także zostanie usunięte. 18

Łączenie z Internetem

Łączenie z Internetem

W pełni wykorzystaj opcje online twojej konsoli

Połączenie konsoli Nintendo Switch z Internetem pozwoli ci na granie online z ludźmi całego świata. Będziesz mógł także kupić gry w wersji cyfrowej w sklepie Nintendo eShop.

```
Jak połączyć z Internetem
```

Twoja konsola Nintendo Switch może połączyć się z Internetem za pomocą Wi-Fi lub połączenia przewodowego. Oba typy połączenia wymagają innych warunków.

Konfiguracja połączenia Wi-Fi

Potrzebne są:

- 1. Połączenie internetowe
- 2. Bezprzewodowy router
- 3. Konsola Nintendo Switch



Konfiguracja połączenia przewodowego

Możesz używać połączenia przewodowego tylko kiedy konsola jest w trybie TV.

Potrzebne są:

- 1. Połączenie internetowe
- 2. Router
- 3. Kabel LAN
- 4. Adapter LAN (sprzedawany oddzielnie)
- 5. Konsola Nintendo Switch (tryb TV)



Przydatne może być skonfigurowanie zarówno połączenia przewodowego, jak i bezprzewodowego.

Jeśli używasz jedynie połączenia przewodowego, twoja konsola Nintendo Switch nie będzie w stanie połączyć się z Internetem po wyjęciu jej ze stacji dokującej. Jeśli skonfigurujesz także połączenie bezprzewodowego, twoja konsola Nintendo Switch połączy się z Wi-Fi od razu po wyjęciu ze stacji.



Konfiguracja połączenia Wi-Fi

Konfiguracja połączenia Wi-Fi

Konfiguracja połączenia Wi-Fi

Zanim zaczniesz

Należy sprawdzić SSID bezprzewodowego routera (jego nazwę) oraz hasło.

Konfiguracja

1. Umieść konsolę Nintendo Switch około 2-3 metry od bezprzewodowego routera. Jeśli konsola będzie za daleko od routera, może nie być w stanie się połączyć.



Zachowaj odległość 2-3 metrów

2. Na konsoli wciśnij przycisk HOME, aby włączyć menu HOME, a następnie wejdź w System Settings.



3. Wybierz Internet \Rightarrow Internet Settings.



4. Wybierz SSID routera z listy znalezionych sieci.

Networks Found	○ □	public
I Networks Found	? ∎	(junter
		Networks Found
Wired Connection		Wired Connection

Jeśli nie możesz znaleźć swojego routera, wciśnij przycisk Y, aby wyszukać ponownie.

5. Wpisz hasło do routera. Jeśli pojawi się komunikat "Successfully connected", proces konfiguracji jest zakończony.

Naciśnij tutaj, jeśli pojawi się błąd.





Jak znaleźć SSID i hasło

Jak znaleźć SSID i hasło

Jak znaleźć SSID i hasło

SSID oraz hasło twojego routera powinny być napisane na boku lub na dole routera.



 SSID może kryć się także pod nazwą "nazwa sieci" lub "network name".

Hasło może kryć się także pod nazwą "klucz", "klucz bezpieczeństwa" lub "security key".

Jeśli nie jesteś czegoś pewien

Przeczytaj instrukcję obsługi routera, jego stronę internetową lub skontaktuj się ze sprzedawcą.



Konfiguracja połączenia przewodowego

Konfiguracja połączenia przewodowego

Konfiguracja połączenia przewodowego

Zanim zaczniesz

Upewnij się, że konsola jest w trybie TV.

Konfiguracja

1. Podłącz adapter LAN do portu USB w stacji dokującej konsoli Nintendo Switch, a następnie użyj kabla LAN, aby połączyć adapter z routerem.



2. Spójrz na ekran telewizora i podążaj za wskazówkami. Wciśnij przycisk HOME, aby otworzyć menu HOME i otwórz System Settings.



3. Wybierz Internet \Rightarrow Internet Settings.

Screen Brightness		
Screen Lock	Internet Settings	
Parantal Cantrols	Connection status	Not connected
Internet	Console MAC address	20.00-00.25.00.25
Data Management		
User		
Vii		
amiibo		

4. Wybierz "Wired Connection" z listy zarejestrowanych sieci.

Registered Networks	
Wired Connection	
Networks Found	
Time	÷ 🕯
Coption .	
p.000.	e ja
Mercary	÷ 🕯
Contras.	~ 4

5. Wybierz "Connect to the Internet via Wired Connection". Jeśli pojawi się komunikat "Successfully connected", proces konfiguracji jest zakończony. Naciśnij tutaj, jeśli pojawi się błąd.



Przydatne może być skonfigurowanie zarówno połączenia przewodowego, jak i bezprzewodowego. Jeśli używasz jedynie połączenia przewodowego, twoja konsola Nintendo Switch nie będzie w stanie połączyć się z Internetem po wyjęciu jej ze stacji dokującej. Jeśli skonfigurujesz także połączenie bezprzewodowego, twoja konsola Nintendo Switch połączy się z Wi-Fi od razu po wyjęciu ze stacji. 22

Nintendo Switch software

Nintendo Switch software

Są dwa typy oprogramowania Nintendo Switch: wersja pudełkowa oraz cyfrowa. Zawartość gry będzie taka sama niezależnie od wersji, którą wybierzesz.

Wersja pudełkowa

Wersja pudełkowa oprogramowania jest jej fizyczną kopią, którą możesz kupić w sklepach. Aby móc w nią zagrać, należy wyciągnąć kartę z grą z opakowania i włożyć ją do konsoli Nintendo Switch.

Wersja cyfrowa

Możesz kupić wersję cyfrową oprogramowania w sklepie Nintendo eShop na konsoli lub stronie Nintendo. Możesz pobrać oprogramowanie na konsolę Nintendo Switch lub kartę microSD.

Cechy oprogramowania cyfrowego

 Nie musisz martwić się, że zgubisz kartę z grą.

 Możesz grać w różne tytuły bez potrzeby zmieniania kart z grami.

Jak kupić wersje cyfrowe oprogramowania

Możesz kupić wersje cyfrowe oprogramowania w sklepie Nintendo eShop.



• Aby używać sklepu Nintendo eShop, wymagane jest połączone konto Nintendo.

• Musisz posiadać środki w sklepie eShop, aby dokonać w nim zakupu. Możesz dodać środki za pomocą karty kredytowej lub karty z kodem Nintendo eShop.

Jak grać w wersje cyfrowe oprogramowania

Pobierz oprogramowanie z Nintendo eShop. Po zakończeniu pobierania wybierz ikonę oprogramowania w menu HOME, aby włączyć grę.



Po pierwszym użyciu Nintendo eShop konsola, której używasz zostanie automatycznie zarejestrowana jako aktywna konsola do pobierania dla twojego konta Nintendo.



Aktywna konsola do pobierania

Aktywna konsola do pobierania

Jedna konsola Nintendo Switch może być zarejestrowana jako aktywna konsola do pobierania dla konta Nintendo. Oprogramowanie Nintendo eShop może być kupione, pobrane i otworzone na konsoli zarejestrowanej jako aktywna konsola dla tego konta.



Po pierwszym użyciu Nintendo eShop konsola, której używasz zostanie automatycznie zarejestrowana jako aktywna konsola do pobierania dla twojego konta Nintendo.

Pobrane oprogramowanie może być używane przez wszystkich użytkowników danej konsoli.

FAQ – Aktywna konsola do pobierania

• W naszym gospodarstwie domowym dzielimy się jedną konsolą Nintendo Switch. Czy ta sama konsola może być ustawiona jako aktywna konsola dla wszystkich kont Nintendo?

 Posiadam wiele konsol. Czy wszystkie mogą być zarejestrowane jako aktywne konsole do pobierania?

 Niedawno wymieniłem moją starą konsolą na nową. Czy mogę zarejestrować nową jako moją aktywną konsolę do pobierania?

Przed wymienieniem/oddaniem konsoli Nintendo Switch

Przed wymienieniem/oddaniem konsoli Nintendo Switch upewnij się, że nie jest ona już zarejestrowana jako aktywna konsola do pobierania.

Jeśli konsola jest zarejestrowana jako aktywna dla kilku kont Nintendo, wyrejestruj ją osobno dla każdego konta Nintendo.

Sprawdzanie aktywnej konsoli do pobierania

W sklepie Nintendo eShop możesz sprawdzić, czy obecnie używana konsola jest zarejestrowana jako aktywna.

1. Udaj się do Nintendo eShop w menu HOME i wybierz odpowiedniego użytkownika.





2. Wybierz ikonę użytkownika ("Account Information") w prawym górnym roku ekranu. Idź do "active console for downloads" i sprawdź, czy konsola jest aktywna.

Wyrejestrowywanie konsoli

Jeśli chcesz zarejestrować inną konsolę jako aktywną konsolę do pobierania dla konta Nintendo, wpierw musisz wyrejestrować obecną konsolę.

Proces ten może być wykonany jedynie na aktywnej konsoli. Jeśli konsola jest wyrejestrowana z konta Nintendo, oprogramowanie kupione na tej konsoli nie będzie na niej grywalne. Oprogramowanie kupione przez konto Nintendo może być pobrane ponownie po zarejestrowaniu konsoli jako aktywnej konsoli do pobierania dla danego konta Nintendo.

Proces wyrejestrowania

1. Udaj się do Nintendo eShop w menu HOME i wybierz odpowiedniego użytkownika.



2. Wybierz ikonę użytkownika ("Account Information") w prawym górnym roku ekranu. Idź do "active console for downloads" i wybierz "Deregister".

Rejestrowanie innej konsoli jako aktywnej konsoli do pobierania

Połącz konto Nintendo z użytkownikiem na konsoli. Następnie wejdź do Nintendo eShop na tym użytkowniku, aby automatycznie zarejestrować konsolę jako aktywną konsolę do pobierania dla tego konta Nintendo. Po zarejestrowaniu konsoli będziesz musiał ponownie pobrać oprogramowania kupione na tym koncie.

Aktywna konsola do pobierania zostanie wyrejestrowana także w poniższych sytuacjach:

 Jeśli konto Nintendo zostanie odłączone od użytkownika

 Jeśli użytkownik połączony z danym kontem Nintendo zostanie usunięty

 Jeśli konsola zostanie przywrócona do ustawień fabrycznych

Znajomi

24

Znajomi

Możesz dodać do znajomych innych użytkowników Nintendo Switch. Po dodaniu kogoś do znajomych, możesz zobaczyć jego status i grać razem z nim. Aby móc korzystać z tej opcji, użytkownik musi być połączony z kontem Nintendo.



Wybierz ikonę użytkownika (strona użytkownika) w menu Home, a następnie "Add Friend".



Można dodać kogoś do znajomych na dwa sposoby: wysłać do niego prośbę o dodanie do znajomych, którą zaakceptuje lub zaakceptować prośbę wysłaną do ciebie. Każda z tych metod wymaga połączenia z Internetem.

Wysyłanie prośby o dodanie do znajomych

Możesz wysłać prośbę na kilka sposobów:

- Wysłać do lokalnych użytkowników
- · Wysłać do użytkowników, z którymi grałeś
- Wysłać za pomocą kodu

Profile Friend List	🖄 Received Friend Requests	
Add Friend	Search for Local Users	
User perungs	Search for Users You've Played Wit	th
	BBB Search with Friend Code	
	Sent Friend Requests	

Wysyłanie do lokalnych użytkowników

Możesz wysłać prośby do osób z konsolą Nintendo Switch znajdujących się w pobliżu.

Wybierz "Search for Local Users" i podążaj za instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jeśli twoja konsola nie jest połączona z Internetem, twoja prośba zostanie tymczasowo zapisana i zostanie automatycznie wysłana przy następnym połączeniu z Internetem.

Wysyłanie do użytkowników, z którymi grałeś

Możesz wysłać prośby do znajomych do użytkowników, z którymi grałeś online.

Wybierz "Search for Users You've Played With", a następnie wybierz użytkownika, którego chcesz dodać do znajomych i wyślij mu zaproszenie.
Wysłanie za pomocą kodu

Friend code jest numerem przypisanym do każdego użytkownika po połączeniu z kontem Nintendo.

Poproś osobę, którą chcesz dodać do znajomych o podzielenie się z tobą kodem. Następnie wybierz "Search with Friend Code" i wyślij jej zaproszenie.

Możesz znale kownika	źć swój kod w swoim	profilu użyt-
💩 Ben's Page		
Profile Friend List	🖄 Received Friend Requests	
Add Friend	Search for Local Users	
User Settings	Search for Users You've Played Wi	ith
	Search with Friend Code	
	Sent Friend Requests	1 code: 5W-8070-1187-0731
A	Friend Suggestions	0
		Back OK
Możesz także	sprawdzić swói kod z	noziomu

Możesz także sprawdzić swój kod z poziomu User Settings ⇒ Friend Settings.

Propozycje znajomych

Jeśli twoje konto Nintendo jest połączone także z aplikacjami takimi jak Miitomo, znajomi użytkownicy pojawią się i będą mogli z łatwością zostać dodani do znajomych na Nintendo Switch.

Profile	Friend Suggestions	0
Friend List	★Mai☆ Mitomo	
Add Friend	Hero_Liz Mitomo	
User Settings	MarioFan99 Miltomo	_
	Sarah Mitomo	•
	Show More	

Jeśli nie chcesz, aby propozycje się wyświetlały, odwiedź stronę konta Nintendo na komputerze lub urządzeniu mobilnym i wybierz "Friend Suggestions", aby zmienić ustawienia.

Zarządzanie znajomymi

Możesz sprawdzić status online znajomego z poziomu listy znajomych na twoim profilu. Każdy użytkownik może zarejestrować do 300 znajomych.

Wybierz znajomego, aby wyświetlić szczegółowe informacje o użytkowniku.

Zrobienie z kogoś przyjaciela wyśle go na samą góre listy znajomych. Możesz także wejść w "Options", aby usunąć użytkownika lub dodać go do listy zablokowanych użytkowników.



Co się stanie jeśli kogoś zablokuję?

Nie będziesz dostawać już zaproszeń wysyłanych przez zablokowanych użytkowników i raczej nie będziesz spotykał ich online (oprócz niektórych gier i trybów rozgrywki). Możesz zablokować użytkowników ze swojej listy znajomych lub wybierając Add Friend ⇒ Search for Users You've Played With.

Zablokowani użytkownicy nie zostaną powiadomieni o tym, że ich zablokowałeś. Możesz sprawdzić zablokowanych użytkowników z poziomu swojego profilu w User Settings ⇒ Manage Blocked-User List.

25

Zarządzanie danymi

Zarządzanie danymi

Znajdziesz tutaj informacje o rodzajach danych, które można zapisać na Nintendo Switch oraz różnych sposobach zarządzania nimi.

Rodzaje danych

- Dane oprogramowania
- Dane zapisu
- Zrzuty ekranu wykonane za pomocą przycisku Capture

Co to są dane oprogramowania?

Dane oprogramowania zawierają wersje cyfrowe oprogramowania, dodatkową zawartość oraz dane aktualizacji. Nie zawierają danych zapisu.

Miejsca zapisu danych

Wspomniane wyżej dane mogą zostać zapisane w poniższych miejscach:

- Pamięć systemowa konsoli
- Karta microSD



Możliwe miejsca zapisu różnią się w zależności od rodzaju danych. Dane oprogramowania/zrzuty ekranu

Dane te zapisywane są na kartę microSD, jeśli jest ona włożona do konsoli lub zapisywane w pamięci systemowej, jeśli karta jest pełna.

 ◆ Możesz wybrać miejsce zapisu dla zrzutów ekranu w System Settings ⇒ Data Management
⇒ Save Data/Screenshots ⇒ Manage Screenshots.

Save Destination	microSD card	System memo	ry
		Space available	34.3G
Copy/Delete Screenshots			
System Memory		microSD card	
microSD Card		Space available Screenshots: 25	14.7GI 2.7M
Manage Individual Images			
		Total	2.9M

• Dane zapisu

Dane te zapisywane są w pamięci systemowej konsoli.

Nawet jeśli gracz w wersję pudełkową gry, dane nie będą zapisywane na karcie z grą. Nie można ich zapisać także na karcie microSD.

Zarządzanie danymi oprogramowania

Na Nintendo Switch możesz archiwizować dane oprogramowania, aby zwolnić trochę miejsca. Po zarchiwizowanym oprogramowaniu zostaną jedynie dane zapisu oraz ikona w menu HOME. Jeśli chcesz zarchiwizować oprogramowanie, wybierz je w menu HOME, wciśnij przycisk + lub –, a następnie wybierz Data Management ⇒ Archive Software.

Software Update	Archive Software
Data Management My Nintendo Rewards Programme Other	this, only save data and the icon on the HOME Menu will remain. You will need to redownicad the software to use it again.
	Delete Software
	Save data will not be deleted.

Po zarchiwizowanym oprogramowaniu zostanie jedynie ikona w menu HOME. Ikona pojawi się przed nazwą oprogramowania, aby pokazać, że jest ono zarchiwizowane.

Możesz wybrać tę ikonę, aby ponownie pobrać oprogramowanie.

Ponowne pobranie może nie być możliwe dla oprogramowania, które nie jest już w dystrybucji.

Jeśli chcesz usunąć także ikonę oprogramowania

Otwórz menu opcji gry, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz Data Management ⇒ Delete Software. Dane zapisu nie zostaną usunięte.

Zarządzanie danymi zapisu/zrzutami ekranu

Zrzuty ekranu

Otwórz Album w menu Home, następnie wciśnij przycisk X na liście zrzutów, aby wybrać obrazki do usunięcia.



Jeśli chcesz zarządzać wszystkimi zrzutami na raz, wejdź w System Settings ⇒ Data Management ⇒ Save Data/Screenshots ⇒ Manage Screenshots. Możesz tam usunąć wszystkie zrzuty lub skopiować dane między kartą microSD a pamięcią systemową.

Save Destination	microSD card	System memo	ry
Copy/Delete Screenshots		Space available Screenshots: 1	34.3G
System Memory		microSD card	
microSD Card		Space available Screenshots: 25	14.7G
Manage Individual Images			
		Total	2.9M

Dane zapisu

Wszystkie twoje dane zapisu zapisywane są w pamięci systemowej.

Możesz usunąć dane zapisu dla każdego oprogramowania w System Settings ⇒ Data Management ⇒ Save Data/Screenshots ⇒ Delete Save Data.



Usuwanie wszystkich danych

Możesz usunąć wszystkie dane i przywrócić konsolę Nintendo Switch do stanu, w którym ją zakupiłeś, przywracając ustawienia systemowe. Wszystkie informacje zapisane na konsoli Nintendo Switch łącznie z informacjami użytkownika, ustawieniami Internetu oraz artykułami dotyczącymi newsów z gier zostaną usunięte.



Karty microSD

Karty microSD

Oprogramowanie cyfrowe oraz zrzuty ekranu mogą być zapisane na karcie microSD (sprzedawana oddzielnie). Rekomendujemy użycie karty microSD jeśli kończy ci się miejsce w pamięci systemowej konsoli, a chcesz pobrać coś ze sklepu eShop.

Wspierane karty microSD

Poniższe karty microSD mogą być używane z konsolą Nintendo Switch:







karta pamięci microSDHC



karta pamięci microSDXC

Aby móc używać karty microSDXC, należy wpierw podłączyć konsolę do Internetu i zaktualizować jej system.

 Rekomendujemy użycie kart o wysokiej prędkości odczytu danych, aby w pełni cieszyć się graniem na konsoli Nintendo Switch.

Te dane zapisywane są w pamięci systemowej konsoli.

Nawet jeśli grasz w wersję pudełkową gry, dane nie będą zapisywane na karcie z grą. Nie można ich zapisać także na karcie microSD.

Wkładanie karty microSD do konsoli

Otwórz podstawkę z tyłu konsoli i włóż kartę microSD do wejścia.



Upewnij się, że logo karty mictoSD jest obrócone w twoją stronę, a następnie włóż ją aż usłyszysz kliknięcie. Wyłącz konsolę przed wyciągnięciem karty microSD, następnie przyciśnij ją aż wyskoczy i ją wyciągnij.

Jeśli na karcie microSD skończy się miejsce

Jeśli na twojej karcie microSD skończy się miejsce, możesz przenieść dane na kartę o większej pojemności za pomocą komputera.



Możesz także używać dwóch kart microSD w tym samym czasie bez przenoszenia danych, ale miej na uwadze, że nie będziesz mógł połączyć znajdujących się na nich danych na jednej karcie w późniejszym czasie.

```
Formatowanie karty microSD
```

Sformatowanie karty microSD usunie wszystkie zapisane na niej dane łącznie z oprogramowaniem oraz zrzutami ekranu.

Przenieś wszystkie potrzebne dane na komputer przed sformatowaniem karty microSD.

Jak sformatować kartę microSD

Aby sformatować kartę microSD, otwórz System Settings w menu HOME, a następnie wybierz System ⇒ Formatting Options ⇒ Format microSD Card.

Logo microSD, logo microSDHC oraz logo microSDXC są znakami towarowymi SD-3C, LLC.

27

Przywracanie ustawień fabrycznych

Przywracanie ustawień fabrycznych

Przywracanie ustawień fabrycznych oznacza usunięcie wszystkich danych na konsoli Nintendo Switch i przywrócenie jej do stanu, w którym została kupiona.

Jednakże, możesz także przywrócić ustawienia fabryczne, zachowując niektóre dane na konsoli.

- Czyszczenie pamięci podręcznej
- Resetowanie klawiatury
- Przywracanie konsoli do ustawień fabrycznych
- Przywracanie ustawień fabrycznych bez usuwania danych zapisu

Czyszczenie pamięci podręcznej

Podczas wykonywania takich czynności jak łączenie konta Nintendo lub udostępniania zrzutów ekranu w mediach społecznościowych na konsoli wyświetlane będą strony internetowe. Możesz usunąć dane zapisane dla tych stron, włączając w to twoje loginy oraz hasła, ciasteczka, historię i pamięć podręczną dla każdego użytkownika konsoli Nintendo Switch.

Jak wyczyścić pamięć podręczną

Otwórz System Settings w menu HOME, a następnie wybierz System \Rightarrow Formatting Options \Rightarrow Clear Cache.

Wybierz użytkownika, dla którego chcesz wyczyścić pamięć podręczną, a następnie podążaj za instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Resetowanie klawiatury

Klawiatura konsolowa zapamiętuje wpisywany przez ciebie tekst i wyświetla sugestie dotyczące wyrazów, które wpisujesz.

Możesz zresetować dane klawiatury dla każdego użytkownika konsoli Nintendo Switch.

Jak zresetować klawiaturę

Otwórz System Settings w menu HOME, a następnie wybierz System \Rightarrow Formatting Options \Rightarrow Reset Keyboard.

Wybierz użytkownika, dla którego chcesz zresetować klawiaturę, a następnie podążaj za instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Clear Cache
Detete a user's saved IDs and passwords, cookies, browsing history and other cached website data.
Reset a user's keyboard Reset a user's keyboard-related data such as learned text predictions.
Format microSD Card
All data on the microSD card will be deleted, and it will be formatted so that it can be used

Przywracanie konsoli do ustawień fabrycznych

Wszystkie dane zapisane w pamięci systemowej konsoli zostaną usunięte, włączając w to dane oprogramowania, dane zapisu oraz informacje użytkownika.

Użyj tej funkcji przez wymienieniem lub sprzedaniem konsoli Nintendo Switch.

Nie będziesz mógł używać także danych oprogramowania zapisanych na karcie microSD.

Jeśli próbujesz sformatować konsolę w wyniku jakiegoś problemu, rekomendujemy przywrócenie konsoli do ustawień fabrycznych bez usuwania danych.

Upewnij się, że jesteś świadomy poniższych informacji przez przywróceniem konsoli do ustawień fabrycznych.

Przywrócenie konsoli do ustawień fabrycznych usunie wszystkie dane i nie będziesz mógł już używać danych zapisanych na karcie microSD.

- Poniższe dane, zapisane w pamięci systemowej, zostaną usunięte:
- Dane oprogramowania
- Dane zapisu
- Zrzuty ekranu
- Informacje użytkowników
- Połączenia z kontem Nintendo

 Rejestracja konsoli jako aktywnej konsoli do pobierania dla twojego konta Nintendo (tylko, jeśli jest podłączona do Internetu)

Wszystkie ustawienia konsoli

 Wszystkie zapisy informacji, takie jak historia błędów

 Nie będziesz mógł już używać danych oprogramowania z kart microSD

Zrzuty ekranu zapisane na karcie microSD nie zostaną usunięte i dalej będzie można ich używać.

Na poniższe dane nie wpłynie przywrócenie konsoli do ustawień fabrycznych:

- Wersja systemu konsoli
- Konta Nintendo połączone z użytkownikami konsoli nie zostaną usunięte

Ponowne pobieranie danych oprogramowania

Twoje fundusze Nintendo eShop oraz aktywność konta zostanie zapisana w usłudze Nintendo Shopping Services. Jeśli połączysz swoje konto Nintendo do innego użytkownika będziesz mógł ponownie pobrać oprogramowanie ze sklepu Nintendo eShop.

Jeśli nie możesz ponownie pobrać oprogramowania, upewnij się, że inna konsola nie jest zarejestrowana jako aktywna konsola do pobierania dla twojego konta Nintendo.

 Ponowne pobranie może nie być możliwe dla oprogramowania, które nie jest już w dystrybucji.

Jak przywrócić konsolę do ustawień fabrycznych

Otwórz System Settings w menu HOME, a następnie wybierz System ⇒ Formatting Options ⇒ Restore Factory Settings.

Reset Keyboard
Neset Reybourd
Reset a user's keyboard-related data such as learned text predictions.
Format microSD Card
All data on the microSD card will be deleted, and it will be formatted so that it can be used
- THE ARE ARE ARE
Perters Festers Cattlines
Restore Factory settings
Delete all data in the system memory.

Przywracanie konsoli do ustawień fabrycznych bez usuwania danych

Oprócz przywrócenia konsoli do ustawień fabrycznych, usuwając wszystkie dane możesz także przywrócić ustawienia fabryczne bez usuwania danych. Jeśli próbujesz sformatować konsolę w wyniku jakiegoś problemu, rekomendujemy przywrócenie konsoli do ustawień fabrycznych bez usuwania danych.

Jeśli do sformatowania konsoli wybierzesz tę metodę, w pamięci systemowej pozostaną poniższe dane, a wszystkie inne zostaną usunięte:

- Dane zapisu
- Zrzuty ekranu
- Informacje użytkowników
- Połączenia z kontem Nintendo

• Rejestracja konsoli jako aktywnej konsoli do pobierania dla twojego konta Nintendo (tylko, jeśli jest podłączona do Internetu)

Nie będziesz mógł używać danych oprogramowania zapisanych na karcie microSD Nawet jeśli przywrócisz ustawienia fabryczne bez usuwania danych zapisu, nie będziesz mógł używać danych oprogramowania zapisanych na karcie microSD.

Ponieważ dane twojego użytkownika oraz połączenie z kontem Nintendo nie zostaną usunięte podczas formatowania konsoli w ten sposób, możesz ponownie pobrać oprogramowanie ze sklepu Nintendo eShop.

 Zrzuty ekranu zapisane na karcie microSD nie zostaną usunięte i dalej będziesz mógł ich używać.

 Ponowne pobranie może nie być możliwe, jeśli oprogramowanie nie jest już w dystrybucji.

Jak przywrócić ustawienia fabryczne bez usuwania danych zapisów

W przeciwieństwie do innych opcji formatowania, ta musi być wykonana w specjalnym trybie odzyskiwania.

1. Wyłącz konsolę

2. Wciśnij przycisk POWER, trzymając przyciski zwiększenia i zmniejszenia głośności. Kontynuuj wciskanie przycisków głośności, aby wejść do trybu odzyskiwania.

wyświetlenia odzyskiwania.

Trzymaj przyciski głośności do momentu

3. Wybierz "Restore Factory Settings Without Deleting Save Data" i postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.



Akcesoria Nintendo Switch

Akcesoria Nintendo Switch

Poniżej znajdują się niektóre z kontrolerów oraz akcesoriów, których możesz używać z konsolą Nintendo Switch. Zobacz odpowiednie strony w instrukcji, aby dowiedzieć się jak ich używać oraz ładować.



Kontroler Nintendo Switch Pro

